ELCYKLAR STORLEKSGUIDE

ECORIDE | 2017 | SPORTSON

EcoRide®

AMBASSADOR 28”

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
					49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5				

AMBASSADOR 26”

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46								

URBAN8

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
							48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48				

SENSE

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
					51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51				

EPIX SLIM, EPIX SLIM S1, VERVE

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
							51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5				

EPIX UNI, EPIX UNI S1, VERVE UNI

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
					47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5								

SUMMIT2.0

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
							46	46	46	46	46	46	46	46	46						

SUMMIT3.0

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
							48	48	48	48	48	48	48	48	48						

MISFIT

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
									48	48	48	48	48	48	48	48	48				

FLEXIBLE

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40								

SHORTCUT

153	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	190	193	195	198	200	203	205
			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48								